

Zoom sur...

le bouton **3 en 1**

Le Vacmatic est équipé d'un bouton lumineux comportant 3 fonctions :

- 1** **Indicateur de niveau** de charge quand la batterie est branchée
- 2** Sélection du type de batterie: **liquide** ou **gel**
- 3** **Indicateur de fin de charge** quand le chargeur branché sur le secteur

